




# Demonteren van HM schuifraam

Bediening verhuisramen.

Benodigdheden:

-  2 à 3 mensen.
-  Schroevendraaier
-  Ondersteuning schuifraam, bijvoorbeeld een houten lat.

Het demonteren van het schuifraam.

1. In gesloten toestand verwijdert u de beleglat, deze zitten links en rechts van het raam met klikplaatjes bevestigd.



2. Verwijder de rubber stootbuffer en de afdekplaatjes aan de bovenkant van het schuifraam.



3. Open het raam en schuif deze in haar hoogste stand.
4. Ondersteun het raam door middel van 2 latten. (1 lat links en 1 lat rechts)



5. Verwijder de schroef uit de bovenzijde van de beide veren.



**LET OP: RAAM MOET IN DE BOVENSTE STAND STAAN!**

Monteren en demonteren van de schuiframen is op eigen verantwoordelijkheid en risico, de leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en gevolgschade ontstaan uit het monteren en demonteren van de schuiframen.

Deze schuiframen zijn geleverd door Timmerfabriek L de Jong & ZN BV Woudsend. Kijk op [www.timmerfabriekdejong.nl](http://www.timmerfabriekdejong.nl)

6. Verwijder aan 1 zijde van het raam de schroeven uit het aluminium geleidingsprofiel. Ook de schroeven achter de veer!



Het raam kan nu in haar laagste stand geplaatst worden

7. Trek het raam en de losgeschroefde geleider in zijn geheel naar u toe zodat het raam ongeveer 10 à 15 cm van het kozijn los komt.
8. Verwijder voorzichtig het aluminium geleidingsprofiel en de veer aan de losgekomen zijde van het raam.
9. Til het raam diagonaal uit het kozijn.



Monteren en demonteren van de schuiframen is op eigen verantwoordelijkheid en risico, de leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en gevolgschade ontstaan uit het monteren en demonteren van de schuiframen.

Deze schuiframen zijn geleverd door Timmerfabriek L de Jong & ZN BV Woudsend. Kijk op [www.timmerfabriekdejong.nl](http://www.timmerfabriekdejong.nl)